

GARMIN®



APPROACH® CT10

Εγχειρίδιο Κατόχου

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ	3
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ.....	3
<i>Χρήση μερικού συνόλου αισθητήρων</i>	3
<i>Χρήση των αισθητήρων χωρίς το Garmin AutoShot</i>	3
ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.....	4
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΑΣ	4
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΟΛΗΣ ΣΑΣ	5
<i>Αυτόματη βαθμολογία</i>	5
<i>Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων Σύνδεσης Αισθητήρα</i>	6
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	6
ΕΦΑΡΜΟΓΗ GARMIN GOLF	7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	7
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.....	7
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	8
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	8
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	9
ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΟΥ;	9
ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΑΣ	9
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ ΓΚΟΛΦ	9
<i>Χρήση του Garmin Connect στον υπολογιστή σας</i>	10
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	10
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	10

Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες* για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Προσαρμογή του αισθητήρα στο μπαστούνι

1. Βιδώστε το αισθητήριο στην τρύπα στο τέλος της λαβής.



2. Σφίξτε το αισθητήριο, ώστε να μην κινείται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3. Τοποθετήστε το μπαστούνι στη τσάντα γκολφ.

Χρήση μερικού συνόλου αισθητήρων

Συμβατά ρολόγια για γκολφ της Garmin® διαθέτουν αυτόματη ανίχνευση βολής και καταγραφή. Αν έχετε αγοράσει το αρχικό πακέτο αισθητήρων, η Garmin συνιστά να προσαρμόσετε τα αισθητήρια στα rutter και wedges για να βελτιώσετε τη λειτουργία AutoShot. Για αυτόματη καταγραφή βαθμολογίας, ένα αισθητήριο θα πρέπει να προσαρμοστεί στο rutter για την ακριβή ανίχνευση του αριθμού χτυπημάτων.

Χρήση των αισθητήρων χωρίς το Garmin AutoShot

Οι συμβατές συσκευές γκολφ Garmin που δεν διαθέτουν τη λειτουργία Garmin AutoShot πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πλήρες σετ αισθητήρων μπαστουινιών. Όταν γίνει αντιστοίχιση με ένα πλήρες σετ αισθητήρων μπαστουινιών εγκατεστημένο σε όλα τα μπαστούνια σας του γκολφ, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτόματα τα χτυπήματά σας στο γκολφ, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, της απόστασης και του τύπου μπαστουινιού.

Σύζευξη των αισθητήρων με την συσκευή σας

Για να ξεκινήσετε την καταγραφή των βολών σας, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη των αισθητήριων Approach CT10 με μια συμβατή συσκευή γκολφ της Garmin και να ορίσετε τα αισθητήρια στα μπαστούνια σας.

1. Προσαρμόστε όλους τους αισθητήρες στα μπαστούνια σας.
2. Πάρτε ένα μπαστούνι από την τσάντα του γκολφ.

Θα πρέπει να έχετε όλα τα υπόλοιπα μπαστούνια στην τσάντα του γκολφ, ενώ κάνετε σύζευξη.

Συμβουλή: Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο. Οι αισθητήρες ενεργοποιούνται αυτόματα με βάση το φως του περιβάλλοντος.

3. Έχετε το μπαστούνι εντός 1 μέτρου από την συσκευή σας.
Σημείωση: Η λαβή θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω.
4. Από τις ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέξτε **Αισθητήρες Μπαστουινιών > Προσθήκη Νέου**
Η συσκευή ξεκινάει αναζήτηση για τον αισθητήρα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν ανιχνευθεί ο αισθητήρας.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε σύζευξη της συσκευής σας με το μπαστούνι που αφαιρέσατε από την τσάντα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν αντιστοιχιστεί ο αισθητήρας.
6. Τοποθετήστε το μπαστούνι στην τσάντα του γκολφ.
7. Πάρτε το επόμενο μπαστούνι από την τσάντα του γκολφ.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 με 7 μέχρι όλοι οι αισθητήρες να αντιστοιχιστούν στα μπαστούνια σας.

Ενεργοποίηση των αισθητήρων σας

Οι αισθητήρες ενεργοποιούνται αυτόματα ή μπαίνουν σε λειτουργία αδράνειας με βάση το φως του περιβάλλοντος και τον προσανατολισμό.

Πάρτε έως τρία μπαστούνια από την τσάντα του γκολφ και στρέψτε τις κεφαλές των μπαστουινιών προς το έδαφος.

Οι αισθητήρες ενεργοποιούνται και κάνουν σύζευξη με την συσκευή σας. Η συσκευή εμφανίζει τα ονόματα των συνδεδεμένων μπαστουινιών.

Σημείωση: Η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί με έως και τρεις αισθητήρες ταυτόχρονα.

Αποθηκεύστε τα μπαστούνια σας ανάποδα στην τσάντα του γκολφ. Οι αισθητήρες μπαίνουν σε λειτουργία sleep και αποσυνδέονται από την συνδεδεμένη συσκευή σας.

Καταγραφή της βολής σας

1. Στην συνδεδεμένη συσκευή σας γκολφ της Garmin, ξεκινήστε ένα γύρο.
2. Πάρτε ένα μπαστούνι από την τσάντα του γκολφ.

Ο αισθητήρας ενεργοποιείται και συνδέεται με την συσκευή που έχετε συνδέσει. Η συσκευή σας εμφανίζει το όνομα του συνδεδεμένου μπαστουниού και την τυπική σας απόσταση βολής με το συγκεκριμένο μπαστούνι.

Σημείωση: Η τυπική σας απόσταση βολής εμφανίζεται αφού έχετε ρίξει τέσσερις βολές με ένα μπαστούνι και έχετε ανεβάσει τις κάρτες βαθμολογίας στην εφαρμογή Garmin Golf™. Η τυπική απόσταση βολής δεν εμφανίζεται για το putter.

3. Ρίξτε μία βολή.

Ο αισθητήρας καταγράφει τη βολή σας και ανεβάζει τα δεδομένα αυτόματα στην συνδεδεμένη συσκευή σας.

Ανεβάστε τις κάρτες βαθμολογίας στην εφαρμογή Garmin Golf μετά από κάθε γύρο για να δείτε ενημερωμένα στατιστικά στο ρολόι σας. Κάντε ανασκόπηση του παιχνιδιού σας για να καθορίσετε περιοχές για βελτίωση, καθώς και το πού να εστιάσετε την εξάσκησή σας. Δείτε αναλυτικά στατιστικά στην εφαρμογή.

Αυτόματη βαθμολογία

Όταν ένας αισθητήρας τοποθετείται στο putter, η συμβατή σας συσκευή γκολφ της Garmin καταγράφει αυτόματα τη βαθμολογία σας με βάση τις ανιχνευμένες βολές. Η συσκευή σας εμφανίζει τη βαθμολογία σας στο τέλος κάθε τρύπας. Δεν ανιχνεύει gimme putts, χτυπήματα πέναλτι ή χαμένες βολές, που θα πρέπει να εισάγονται χειροκίνητα. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές για την κάρτα βαθμολογίας στο ρολόι σας, για να προσθέσετε μία ελαφριά βολή, ένα χτύπημα πέναλτι ή μια χαμένη βολή.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων Σύνδεσης Αισθητήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε της συσκευή σας γκολφ της Garmin να σας ειδοποιεί όταν οι αισθητήρες συνδέονται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού γκολφ.

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις σύνδεσης είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Από τις ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέξτε **Αισθητήρες Μπαστουινών > Ειδοποίηση Σύνδεσης**.

Συμβουλές χρήσης αισθητήρων

- Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε να μην χτυπάτε μαζί τα μπαστούνια σας μεταξύ τους, μην τα ρίχνετε στο έδαφος και μην τα χρησιμοποιήσετε τα για να διορθώσετε το γρασίδι.
- Για να αποτρέψετε το χτύπημα των μπαστουινών μεταξύ τους, αποφύγετε να κουβαλάτε πολλά μπαστούνια στο ίδιο χέρι.
- Μεταφέρετε τα μπαστούνια σας ανάποδα ή οριζόντια για να αποφύγετε ψευδή ανίχνευση βολών.
- Πραγματοποιήστε δοκιμαστικές κινήσεις από την ίδια τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η μπάλα. Οι αισθητήρες ξεχωρίζουν αυτόματα τη διαφορά μεταξύ δοκιμαστικών κινήσεων και έγκυρων βολών, εάν πραγματοποιούνται από την ίδια τοποθεσία.

Σημείωση: Αυτό δεν εφαρμόζεται στο putter. Όταν ένας αισθητήρας αντιστοιχίζεται σε ένα putter, είναι σχεδιασμένος να είναι πιο ευαίσθητος, ώστε να ανιχνεύει με ακρίβεια τα χτυπήματα σας.

- Προετοιμαστείτε να χτυπήσετε τη μπάλα σε όλες τις βολές.
Σημείωση: Οι ελαφριές βολές ενδέχεται να μην καταγράφονται, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη στάση βολής.
- Σταθείτε ακίνητοι για ένα δευτερόλεπτο προτού ξεκινήσετε την κίνηση με το μπαστούνι σας.
- Αποθηκεύστε τα μπαστούνια σας ανάποδα στην τσάντα του γκολφ, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
Η αποθήκευση των μπαστουινών σας σε ένα σκοτεινό χώρο μεγιστοποιεί την αυτονομία μπαταρίας των αισθητήρων.

Εφαρμογή Garmin Golf

Η εφαρμογή Garmin Golf σας επιτρέπει να στέλνετε πίνακες βαθμολογίας από τη συμβατή συσκευή σας Garmin ώστε να βλέπετε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις βολών. Οι παίκτες γκολφ μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε διαφορετικά γήπεδα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Golf. Περισσότερα από 41.000 γήπεδα διαθέτουν πίνακες κορυφαίων, στους οποίους μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Μπορείτε να οργανώνετε τουρνουά και να προσκαλείτε άλλους παίκτες σε αναμετρήσεις.

Η εφαρμογή Garmin Golf συγχρονίζει τα δεδομένα σας με το λογαριασμό Garmin Connect™ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Golf στο smartphone σας από το κατάστημα εφαρμογών που χρησιμοποιείτε.

Πληροφορίες Συσκευής

Προβολή πληροφοριών συσκευής και κατάστασης μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε την συμβατή σας συσκευή γκολφ της Garmin για να δείτε το ID της μονάδας, την έκδοση του λογισμικού και την κατάσταση της μπαταρίας για τα συνδεδεμένα σας αισθητήρια.

1. Από τις ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέξτε **Αισθητήρες Μπαστουινών > Συνδεδεμένοι Αισθητήρες**.
2. Επιλέξτε έναν αισθητήρα
3. Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

1. Εισαγάγετε το εργαλείο καλύμματος μπαταρίας ① στις εγκοπές του καλύμματος και περιστρέψτε το κάλυμμα ② αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.



2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και τη μπαταρία ③.
3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στο κάλυμμα με την αρνητική πλευρά προς το εσωτερικό του καλύμματος.
Σημείωση: Μην κάνετε ζημιά στο μονωτικό δακτύλιο και προσέξτε μην τον χάσετε.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να κουμπώσει για να το ασφαλίσετε.
Σημείωση: Οι δύο εγκοπές στο κάλυμμα και στη βάση θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες.

Φροντίδα της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	Αντικατάσταση από το χρήστη, CR2032, 3 V
Αυτονομία	Μέχρι 4 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10° μέχρι 50°C
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	2.4 GHz @-0.45 dBm nominal
Αδιαβροχοποίηση	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Είναι η συσκευή μου συμβατή με τους αισθητήρες μου;

Οι αισθητήρες Approach CT10 είναι συμβατοί με ορισμένες συσκευές γκολφ της Garmin.

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/ct10compatibility για συμβατές πληροφορίες.



Εκ νέου αντιστοίχιση των αισθητήρων σας

Αν απαιτείται, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το αισθητήριό σας σε ένα διαφορετικό μπαστούνι στο σετ.

1. Από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, επιλέξτε **Αισθητήρες Μπαστουινών > Συνδεδεμένοι Αισθητήρες**.
2. Επιλέξτε το μπαστούνι και τον αισθητήρα που θα αντιστοιχίσετε.
3. Επιλέξτε **Εκ νέου αντιστοίχιση**.
Σημείωση: Η συγκεκριμένη επιλογή δεν εμφανίζει αν όλα τα μπαστούνια στο σετ έχουν αντιστοιχισμένο αισθητήρα.
4. Από την τσάντα γκολφ, πάρτε το μπαστούνι που επιλέξατε στο βήμα 2. Θα πρέπει να κρατάτε όλα τα άλλα μπαστούνια στην τσάντα του γκολφ κατά την αντιστοίχιση των αισθητήρων.
5. Έχετε το μπαστούνι εντός 1 μέτρου από το ρολόι σας.
Σημείωση: Η λαβή θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Ένα μήνυμα εμφανίζεται όταν ο αισθητήρας ανιχνεύεται.
6. Επιλέξτε το μπαστούνι στο οποίο θα τοποθετηθεί ο αισθητήρας. Ένα μήνυμα εμφανίζεται όταν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί.
7. Προσαρμόστε τον αισθητήρα στο νέο μπαστούνι.

Προσαρμογή της λίστας μπαστουινών γκολφ

Αφού αντιστοιχίσετε τη συμβατή συσκευή γκολφ με το smartphone σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Golf, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη λίστα μπαστουινών γκολφ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής γκολφ για περισσότερες πληροφορίες.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf στο smartphone σας.
2. Από την επιλογή  ή  από το κεντρικό μενού, επιλέξτε **Ο σάκος μου**

3. Επιλέξτε μια επιλογή για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να αφαιρέσετε ή να αποσύρετε ένα μπαστούνι.
4. Συγχρονίστε τη συμβατή συσκευή γκολφ Garmin με την εφαρμογή Garmin Golf.
Η ενημερωμένη λίστα μπαστουινών γκολφ θα εμφανιστεί στη συσκευή σας.

Χρήση του Garmin Connect στον υπολογιστή σας

Η εφαρμογή Garmin Express συνδέει την συμβατή συσκευή σας γκολφ της Garmin με το λογαριασμό σας στο Garmin Connect χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.

1. Συνδέστε την συσκευή σας γκολφ της Garmin στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2. Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
3. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express και επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ενημέρωση λογισμικού

Όταν συγχρονίζετε την συμβατή συσκευή σας γκολφ της Garmin με το λογαριασμό σας στο Garmin Connect, το Garmin Connect αυτόματα ελέγχει για ενημερώσεις λογισμικού για τα συνδεδεμένα αισθητήρια και στην συσκευή σας του γκολφ.

1. Από την εμφάνιση ώρας, επιλέξτε **Αισθητήρες Μπαστουινών > Ενημέρωση Λογισμικού**.
Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζει αν παίζετε ένα παιχνίδι γκολφ.
2. Επιλέξτε ένα αισθητήριο για ενημέρωση.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Περισσότερες Πληροφορίες

- Επισκεφθείτε την σελίδα μας manuals.garmin.gr για πρόσθετα εγχειρίδια και το blog μας για άρθρα. Για ενημερώσεις λογισμικού μεταβείτε στην σελίδα support.garmin.com.
- Επισκεφθείτε την σελίδα garmin.com/golf.

- Επισκεφθείτε την σελίδα μας garmin.gr για αγορές ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας garmin.gr/contact-us/ για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά.

© 2018 Garmin Ltd. or its subsidiaries Garmin[®], Approach[®], and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect[™], Garmin Express[™], and Garmin Golf[™] are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

support.garmin.com

This Greek version of the Approach CT10 English manual (Garmin part number GUID-3C48D958-8DB3-4257-9EA9-70A844CD227B, version 7) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the Approach CT10.

GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS GREEK MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.